

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:

Es responsabilidad del instalador cumplir con todos los códigos y requisitos de seguridad, y obtener todos los permisos de construcción necesarios. El instalador de barandillas debe determinar y aplicar las técnicas de instalación adecuadas para cada situación de instalación. VISTA Railing Systems Inc, sus distribuidores y concesionarios no serán responsables de instalaciones inadecuadas o inseguras. Los postes de VISTA Railing Systems siempre deben estar fijados a la subestructura y nunca deben fijarse sólo a la superficie material (es decir, la tabla de un deck). Si no se siguen todas estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

Las ménsulas se pueden utilizar para fijar las barandillas VISTA superiores e inferiores a una pared o a un poste existente.

INSTRUCCIONES:

- Coloque la ménsula inferior, mida 2¼ pulgadas (5 cm) desde la superficie de la cubierta hasta la parte inferior de la ménsula.
- Tome un rotulador y marque la pared/poste donde se colocarán los tornillos de la ménsula.
- Fije la ménsula inferior a la pared/poste con un tornillo N° 12 x 1¼" CP T25 Torx Tek.
- Para colocar la ménsula superior, mida 34 pulgadas (para barandillas de 36 pulgadas de altura) o 40 pulgadas (para barandillas de 42 pulgadas de altura) desde la cubierta hasta la parte inferior de la ménsula superior.
- Fije la ménsula superior a la pared sin apretar con un tornillo N° 12 x 1½" CP T25 Torx Tek.
- Medir las barandillas y cortar.
- Primero coloque la barandilla inferior y luego la superior.
- Apriete bien los tornillos de la ménsula superior.
- Utilice los tornillos N° 10 x ¾" T25 Torx Tek para fijar las barandillas superiores e inferiores en su lugar.

PARA SUPERFICIES DE MADERA:

- Siga las instrucciones anteriores, pero cambie los tornillos N° 12 x 1¼" CP Torx Tek por tornillos N° 12 x 2½" CP Torx Wood.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Sierra/ serrucho de inglete de 10 pulgadas con corte fino (Kerf)
- Destornillador Torx T25 o broca
- Cinta métrica

CA = Cabeza alomada CP = Cabeza plana

